











REVIVE PRO

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Inspired by **WIM HOF**





1. Увімкнення чилера

- Крок 1: Підключіть чилер до джерела живлення. Дисплей автоматично засвітиться, сигналізуючи про те, що пристрій підключено до електромережі.
- Крок 2: Натисніть , аби увімкнути систему.
- Крок 3: Натисніть , аби запустити насос.
- Зауваження: Якщо насос не увімкнено, система не буде працювати.

2. Налаштування бажаної температури

- Крок 1: Натисніть , якщо ви бажаєте відрегулювати температуру.
- Крок 2: Налаштуйте бажане значення температури за допомогою  або .
- Крок 3: Відпустіть кнопку, і дисплей блиматиме кілька секунд. Як тільки він перестане блимати, система почне працювати згідно з новим заданим значенням температури.

Додаткові функції

-  Деякі моделі можуть мати додаткові функції, такі як освітлення або кисневий насос. Однак ця модель не має кисневого насоса.
- 

Світловий індикатор

Символ	Назва індикатора	Горить	Не горить	Блимає
	Охолодження	Охолодження	Охолодження зупинено	Затримка в роботі компресора
	Постійна температура	Досягнуто цільової темп.	Цільової темп. не досягнуто	
	Нагрівання	Нагрівання	Нагрівання зупинено	Затримка в роботі компресора
	Розморожування	Розморожування	Розморожування зупинено	Затримка в роботі компресора