



ВЕРТИКАЛЬНИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНУ

Посібник з монтажу та експлуатації



UA



ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Дякуємо, що обрали наш продукт. Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання.



ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА	1
1.1. Важлива інформація	1
1.2. Фактори безпеки	1
2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ	3
2.1. Аксесуари, що постачаються з пристроєм	3
2.2. Розміри пристрою	3
2.3. Основні частини пристрою	4
2.4. Структурна схема системи	5
2.5. Параметри пристрою	6
3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ	7
3.1. Транспортування	7
3.2. Зверніть увагу перед встановленням	7
3.3. Інструкція зі встановлення	8
3.3.1 Попередні вимоги	8
3.3.2 Встановлення теплового насоса	8
3.3.3 Розташування та простір	9
3.3.4 Схема встановлення	10
3.3.5 Електромонтаж	11
3.3.6 Електричне підключення	12
3.4. Випробування після встановлення	12
3.4.1 Перевірка перед пробним запуском	12
3.4.2 Пробний запуск	12
4. Інструкція з експлуатації пульта дистанційного керування	13
4.1. Схема панелі керування	13
4.2. Інструкція з експлуатації клавіш	14
4.3. Запит параметрів стану системи	16
4.4. Пошук та усунення несправностей	17
4.5. Налаштування Wi-Fi	21
4.5.1 Встановлення програмного забезпечення	21
4.5.2 Запуск програмного забезпечення	22
4.5.3 Реєстрація та конфігурація програмного забезпечення	22
4.5.4 Використання функцій програмного забезпечення	30
5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ	37
5.1 Технічне обслуговування	37
5.2 Підготовка до зими	37

1. ПЕРЕДМОВА

1.1. Важлива інформація

З метою створення безпечних умов праці та збереження майна, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче :

- Неправильна експлуатація може призвести до травм або пошкоджень;
- Встановлюйте пристрій відповідно до місцевих законів і стандартів;
- Перевірте напругу і частоту живлення;
- Пристрій використовується тільки із заземлювальними розетками;
- Із пристроєм має надаватися автономний вимикач.

1.2. Фактори безпеки

Необхідно брати до уваги такі чинники безпеки:

- ① Уважно ознайомтеся з наступними попередженнями перед встановленням;
- ② Обов'язково ознайомтеся з деталями, що потребують уваги, зокрема з правилами техніки безпеки;
- ③ Обов'язково збережіть інструкції зі встановлення для використання в майбутньому.



Увага

Переконайтесь, що пристрій встановлено надійно і безпечно.

- Якщо пристрій ненадійно закріплено, це може призвести до його пошкодження. Мінімальна вага опори, необхідна для встановлення, становить $21 \text{ г}/\text{мм}^2$.
- Якщо пристрій було встановлено в закритому приміщенні або в обмеженому просторі, будь ласка, врахуйте розміри приміщення та наявність вентиляції для запобігання задусі, спричиненій можливим витоком холодаагенту.
 - ① Використовуйте спеціальний дріт і закріпіть його на клемній колодці таким чином, аби не було тиску на деталі.
 - ② Неправильна проводка призведе до загоряння. Будь ласка, під'єднайте силовий дріт точно відповідно до схеми під'єднання в інструкції, аби уникнути перегоряння пристрою або зайнання.
 - ③ Переконайтесь в тому, що під час встановлення використовуються правильні матеріали. Використання невідповідних деталей або матеріалів може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або падіння пристрою.
 - ④ Встановлюйте пристрій на землю з дотриманням техніки безпеки, будь ласка, прочитайте інструкцію зі встановлення. Неправильне встановлення може призвести до загоряння, ураження електричним струмом, падіння пристрою або витоку води.
 - ⑤ Для виконання електротехнічних робіт використовуйте професійні інструменти. Якщо потужність джерела живлення недостатня, або електричний ланцюг не замкнутий, це може призвести до загоряння або ураження електричним струмом.
 - ⑥ Обладнання повинно мати заземлювальний пристрій. Якщо джерело живлення не має заземлювального пристрою, не підключайте обладнання.
 - ⑦ Демонтаж і ремонт пристрою мають здійснюватися виключно професійним фахівцем. Неправильне переміщення або обслуговування пристрою може призвести до витоку води, ураження електричним струмом або зайнання.
 - ⑧ Не відключайте і не підключайте живлення під час роботи. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

- ⑨ Не торкайтесь пристрою мокрими руками. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- ⑩ Не розміщуйте нагрівачі або інші електричні пристрої поруч із проводом живлення. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- ⑪ Не можна виливати воду безпосередньо з агрегату. Не дозволяйте воді проникати в електричні компоненти.


Увага

- ① Не встановлюйте пристрій у місцях, де може бути присутнім горючий газ.
- ② Наявність горючого газу навколо пристрою може призвести до вибуху.
Відповідно до інструкції встановіть дренажну систему та проведіть роботи з прокладання трубопроводів. У разі несправності дренажної системи або трубопроводу відбудеться витік води. Його слід негайно ліквідувати, аби запобігти потраплянню вологи на інші предмети домашнього вжитку та їхньому пошкодженню.
- ③ Заборонено проводити очищення пристрою заувімкненого електроживлення. Перед очищенням пристрою вимкніть електроживлення. В іншому разі це може призвести до травми або ураження електричним струмом.
- ④ Зупиніть роботу пристрою в разі виникнення проблеми або коду несправності. Будь ласка, вимкніть живлення і зупиніть роботу пристрою. В іншому випадку може статися ураження електричним струмом або займання.
- ⑤ Будьте обережні, якщо пристрій розпаковано і не встановлено. Зверніть увагу на гострі краї та ребра теплообмінника.
- ⑥ Після встановлення або ремонту переконайтесь у відсутності витоку холодаагенту. Якщо холодаагенту недостатньо, пристрій не працюватиме належним чином.
- ⑦ Місце встановлення зовнішнього блока має бути рівним і міцним. Не допускайте сильних вібрацій і шуму.
- ⑧ Не вставляйте пальці у вентилятор і випарник. Вентилятор, що працює на високій швидкості, може стати причиною серйозних травм.
- ⑨ До експлуатації цього пристрою не мають допускатися люди з фізичними або розумовими вадами (включно з дітьми), які не мають досвіду і знань у сфері систем опалення та охолодження, якщо він не використовується під керівництвом і контролем професійного фахівця. Діти можуть використовувати пристрій тільки під наглядом дорослих. Якщо дріт живлення пошкоджено, його заміною повинен займатися професійний технік.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ


2.1. Аксесуари, що постачаються з пристроєм

Після розпакування пристрою переконайтесь в наявності таких компонентів.



№	Компоненти	Кіль-сть	№	Компоненти	Кіль-сть
①	Інструкція	1	④	Дренажна трубка	1
②	Гумові підкладки	4	⑤	З'єднання водопр.	2
③	Зливний патрубок	1			

2.2. Розміри пристрою




Одиниці виміру : (мм)


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AVMAV-FI35RW	914	845	1047	865	533	430	442	270	122	110
AVMAV-FI41RW										

2.3. Основні частини пристроя

AVMAV-FI35RW/AVMAV-FI41RW




② Електронна система керування



1	Ліва сітчаста панель	17	Фільтр	33	Верхня кришка компресора
2	Ліва панель	18	EEV	34	Верхня кришка
3	Коробка реактора	19	Голчастий клапан	35	Двигун
4	Реактор	20	4-ходовий клапан	36	Захист вентилятора
5	PG9 конектор	21	Вент. канал ел.коробки	37	Лопать вентилятора
6	PG13.5 конектор	22	Ремінь обігріву шасі	38	Опора двигуна
7	Кришка розподільчої коробки	23	Ремінь обігріву колінчастого валу	39	Внутрішня фіксована рама
8	Титановий теплообмінник	24	Шасі	40	Плата драйвера
9	Дротовий контролер	25	Права панель	41	Транкінг
10	Резервуар для рідини	26	Тримач датчика температури довкілля	42	Головна плата
11	Передня панель	27	Права сітчаста панель	43	Загальна клемна плата
12	Кришка електричної коробки	28	Компресор	44	7-позиційна клемна плата
13	Електрична коробка	29	Задня панель компресора	45	Кабельний затискач
14	Передня панель компресора	30	Пластинчаст. теплообм.	46	Кабельний затискач R-типу
15	Реле високого тиску	31	Задня сітка	47	2-позиційна клемна плата
16	Реле низького тиску	32	Задня стійка	48	Гумове кільце

2.4. Структурна схема системи



2.5. Параметри пристрою

Модель : NF-		AVMAV-FI35RW	AVMAV-FI41RW
Діапазон температур нагрівання	°C	9~40	9~40
Діапазон температур охолодження	°C	8~28	8~28
Робочий діапазон	°C	-15~48	-15~48
【Нагрівання】 Температура довкілля: (DB/WB) 27°C/24.3°C; температура води на вході/виході: 26°C/28°C.			
Теплова потужність	кВт	11.11~35.85	12.78~41.12
Споживана потужність	кВт	0.76~5.53	0.89~6.69
COP	кВт/кВт	14.62~6.48	14.36~6.15
【Нагрівання】 Температура довкілля: (DB/WB) 15°C/12°C; температура води на вході: 26°C.			
Теплова потужність	кВт	7.87~26.42	9.04~29.14
Споживана потужність	кВт	1.03~5.46	1.20~6.20
COP	кВт/кВт	7.64~4.84	7.53~4.70
【Охолодження】 Температура довкілля: (DB/WB) 35°C/-; Температура води на вході/виході: 30°C/28°C.			
Потужність охолодження	кВт	6.16~19.88	7.17~23.13
Споживана потужність	кВт	0.86~4.50	1.00~5.28
EER	кВт/кВт	7.16~4.42	7.17~4.38
Максимальна споживана потужність	кВт	8.79	10.49
Максимальний струм	A	14.10	16.82
Рекомендований розмір басейну	м³	80~125	100~150
Джерело живлення	/	380V-415V/3N~/50Hz	380V-415V/3N~/50Hz
Функція Wi-Fi	/	Так	Так
Холодаагент	/	R32	R32
Марка/тип компресора	/	Mitsubishi	Mitsubishi
Водяний теплообмінник	/	Титановий теплообмінник	Титановий теплообмінник
Підключення до водопроводу	дюйм	1-1/2"	1-1/2"
Перепад тиску води	кПа	26	28
Рівень водонепроникності	/	IPX4	IPX4
Витрата води	м³/год	15.4	17.7
Рівень звукового тиску на відстані 1м	дБ(А)	49~59	51~60
Рівень звукового тиску на відстані 10м	дБ(А)	<42	<43
Вага нетто	кг	135	135
Розміри нетто (Д×Ш×В)	мм	900×874×1047	


3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

▲ УВАГА: Тепловий насос має встановлюватися професійною командою. Пересічний користувач не має кваліфікації для самостійного встановлення, інакше тепловий насос може бути пошкоджено, що становить ризик для безпеки оточуючих. Цей розділ наведено винятково з інформаційною метою, його слід перевірити та за необхідності адаптувати відповідно до фактичних умов установлення.

3.1. Транспортування


1. Під час зберігання або переміщення теплового насоса він має перебувати у вертикальному положенні.

2. Під час переміщення теплового насоса не тягніть його за водяний патрубок, оскільки титановий теплообмінник усередині теплового насоса може бути пошкоджено.



3.2. Зверніть увагу перед встановленням

1. Впускні та випускні водопровідні з'єднання не витримують ваги м'яких труб. Тепловий насос має бути підключений за допомогою жорстких труб.



2. Для забезпечення ефективності нагріву довжина водопроводу між басейном і тепловим насосом має становити ≤ 10 м.

3.3. Інструкції зі встановлення


3.3.1. Попередні вимоги

Обладнання, необхідне для встановлення вашого теплового насоса:

- ① Кабель живлення, що відповідає вимогам до електророзвідлення пристрою.
- ② Обвідний комплект, трубка з ПВХ, стріпер, клей для ПВХ і наждачний папір.
- ③ Набір дюбелів і розширювальних гвинтів, придатних для кріплення пристрію до опори.
- ④ Ми рекомендуємо підключати пристрій за допомогою гнуучких труб з ПВХ, аби зменшити передачу вібрацій.
- ⑤ Щоб підняти агрегат, можна використовувати відповідні кріпильні штифти.

3.3.2. Встановлення теплового насоса

- ① Рама має кріпитися болтами (M10) до бетонного фундаменту або кронштейнів. Бетонний фундамент має бути міцним; кронштейн має бути достатньо міцним і обробленим антикорозійним покриттям;
- ② Для роботи теплового насоса необхідний водяний насос (поставляється користувачем). Рекомендовані характеристики потоку насоса: див. розділ “Технічні параметри”, макс. підйом ≥ 10 м; ;
- ③ Зверніть увагу, що під час роботи теплового насоса внизу буде збиратися конденсат. Вставте дренажну трубку (входить до комплекту) в отвір і добре закріпіть її, потім під'єднайте трубку для відведення конденсату. Встановіть тепловий насос, піднявши його на 10 см за допомогою твердих водостійких прокладок, потім приєднайте дренажну трубку до отвору, розташованого під насосом.




3.2.3 Розташування та простір

Необхідно дотримуватися таких правил вибору місця розташування теплового насоса:

- ① Пристрій має бути встановлений у легкодоступному та зручному місці для експлуатації та технічного обслуговування в майбутньому.
- ② Пристрій необхідно встановити і закріпити на рівній бетонній підлозі, яка здатна витримати його вагу.
- ③ З метою захисту місця встановлення необхідно передбачити зливний отвір у безпосередній близькості від пристрою.
- ④ За необхідності можна використовувати монтажні подушки, що дозволяють утримувати вагу пристрою.
- ⑤ Переконайтесь, що пристрій добре вентилюється; вихідний отвір для випускання повітря не звернений до вікон прилеглих будівель. Крім того, необхідно забезпечити достатній простір навколо пристрою для його ремонту та обслуговування.
- ⑥ Пристрій не слід встановлювати в зоні, що зазнає впливу нафти, горючих газів, агресивних продуктів, сірчистих сполук або поблизу високочастотного обладнання.
- ⑦ Для запобігання потраплянню бруду не встановлюйте пристрій поруч із дорогою.
- ⑧ Аби не заважати сусідам, переконайтесь, що пристрій встановлено в зоні з достатньою звукоізоляцією.
- ⑨ Зберігайте пристрій якомога далі від дітей.

⑩ Місце для встановлення:



Таблиця рекомендованих параметрів для встановлення пристрою

Місце для встановлення (мм)				
A	B	C	D	E
≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 3000


Не розміщуйте нічого більше одного метра перед тепловим насосом.

Залиште 500 мм вільного простору з боків, позаду та зверху теплового насоса для забезпечення вільної вентиляції. Не залишайте жодних перешкод над або перед пристроям!

3.3.4 Схема встановлення

Зауваження: Фільтр необхідно регулярно чистити, аби забезпечити чистоту води в системі та уникнути засмічення фільтра. Необхідно, аби дренажний клапан був закріплений у нижній частині водопроводу. Якщо в зимові місяці установка не працює, вимкніть електророживлення і злийте воду з пристрою через дренажний клапан. Якщо температура навколошнього середовища нижча за 0 °C, будь ласка, залиште водяний насос працювати.

Схема встановлення наведена на наступному малюнку:



№	Назва	Кількість	№	Назва	Кількість
1	Тепловий насос	1	7	Регулятор PH	1
2	Y-подібний фільтр	1	8	Пісочний фільтр	1
3	Односторонній клапан	1	9	Флокулятор	1
4	Циркуляційний насос	1	10	Дезінфектор	1
5	Колектор для волосся	1	11	Дозуючий насос	3
6	Запірний клапан	7			

3.3.5. Електромонтаж

Для безпечної роботи та збереження цілісності вашої електричної системи пристрій має бути під'єднано до загальної електромережі відповідно до таких правил:

- ① Загальна електромережа має бути захищена диференціальним вимикачем на 30 мА.
- ② Тепловий насос має бути під'єднаний до відповідного автоматичного вимикача (крива D) відповідно до чинних стандартів і правил.
- ③ Кабель електроживлення має відповідати номінальній потужності пристрою та довжині проводки, необхідної для встановлення. Кабель має бути розрахований на використання поза приміщеннями.
- ④ Для трифазної системи важливо під'єднувати фази в правильній послідовності. Якщо фази поміняти місцями, компресор теплового насоса не працюватиме.
- ⑤ У місцях, відкритих для відвідування, поруч із тепловим насосом необхідно встановити кнопку аварійної зупинки.

Модель	Дроти джерела живлення		
	Електропостачання	Діаметр кабелю	Специфікація
AVMAV-FI35RW	380-415V/3N~/50Hz	3G 2.5мм ²	AWG 12
AVMAV-FI41RW		3G 2.5мм ²	AWG 12

3.3.6 Електричне підключення

УВАГА: Перед виконанням будь-яких робіт необхідно відключити електро живлення теплового насоса. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з під'єднання теплового насоса:

Крок 1: Зніміть бічну електричну панель за допомогою викрутки, аби отримати доступ до клемної колодки.

Крок 2: Вставте кабель у порт теплового насоса.

Крок 3: Підключіть кабель живлення до клемної колодки відповідно до схеми, наведеної нижче.



Застосовні моделі : AVMAV-FI35RW ,AVMAV-FI41RW

3.4. Випробування після встановлення

УВАГА: Перед увімкненням теплового насоса необхідно ретельно перевірити всю електропроводку.

3.4.1 Перевірка перед пробним запуском

Перед початком випробувань підтвердіть дотримання таких умов за допомогою √.

Правильний монтаж пристрою
Напруга джерела живлення відповідає номінальній напрузі пристрою
Правильно прокладені труби та проводка
Вхідний і вихідний отвір для повітря не заблоковано
Дренаж і вентиляція не заблоковані, немає витоку води
Пристрій захисту від витоків працює
Ізоляція трубопроводів в порядку
Заземлювальний дріт під'єднано правильно

3.4.2 Пробний запуск

Крок 1: Пробний запуск може бути розпочато після завершення всіх робіт зі встановлення;

Крок 2: Вся проводка і трубопроводи мають бути добре під'єднані та ретельно перевірені. Перед тим як увімкнути живлення, наповніть резервуар для води водою;

Крок 3: Випустивши все повітря з труб і резервуара для води, натисніть кнопку "Увімкнути-Ввимкнути" на панелі керування, аби запустити установку за заданої температури;

Крок 4: Під час проведення випробування необхідно перевірити таке:

① Чи в нормі струм пристрою під час першого запуску; ②

Справність усіх функціональних кнопок на панелі; ③

Чи справний екран дисплея; ④

Відсутність витоку в усій системі циркуляції опалення; ⑤

Чи в нормі відведення конденсату; ⑥

Присутність будь-яких нехарактерних звуків або вібрації під час роботи?

4. ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЕРА

4.1. Схема панелі керування

Основні іконки

Символ	Назва	Символ	Назва	Символ	Назва
	Увімк-вимк		Режим нагрівання		Помилка
	Режим		Режим охолодження		Беззвучний режим
	Вгору		Розморожування		Smart-режим
	Вниз		Wi-Fi		Потужний режим
	Таймер		Блокування		Автоматичний режим
	Водяний насос		Електричний обігрів		Компресор
	Вентилятор		Режим розумної мережі		

4.2. Інструкція з експлуатації

№	Назва	Використання
1	Розблокувати	Натисніть і утримуйте клавішу  протягом 3 секунд на головному інтерфейсі, аби заблокувати/розблокувати клавішу, клавіша автоматично заблокується, якщо протягом 60 секунд не буде виконано жодної операції (екран не вимкнеться).
2	Увімк-вимк	У головному інтерфейсі, після натискання кнопки розблокування, натисніть клавішу  , аби переключити стан живлення.
3	Перевірити параметри роботи	У головному інтерфейсі натисніть і утримуйте клавішу  протягом 3 секунд, аби увійти в запит параметрів стану приладу, використовуйте клавіші  і  для перегляду параметрів і натисніть клавішу  для виходу з запиту параметрів. Якщо протягом 60 секунд не буде виконано жодної операції, ви автоматично повернетесь до головного інтерфейсу.
4	Обрати режим	При увімкненому живленні натисніть клавішу  для перемикання між автоматичним режимом, режимами охолодження та нагрівання.
5	Налаштувати температуру	В інтерфейсі увімкнення натисніть  або  , аби відрегулювати температуру налаштування поточного режиму, і якщо протягом 60 секунд не буде виконано жодної операції, система автоматично повернеться до головного інтерфейсу.
6	Налаштувати час	Натисніть  , аби увійти у стан налаштування годинника. Спочатку блимайте годинник, вказуючи на те, що значення години поточного часу можна налаштувати за допомогою кнопок  та  . Кожного разу, коли ви натискаєте клавішу  , час збільшується на одну годину, кожного разу, коли ви натискаєте клавішу  час зменшується на одну годину. Якщо утримувати натиснутою клавішу  або , години будуть автоматично збільшуватися або зменшуватися. Після встановлення значення години натисніть кнопку  ще раз; почнуть блимати хвилини, тепер ви можете налаштувати значення хвилин поточного часу за допомогою кнопок  та  . Після встановлення значення хвилин натисніть кнопку  ще раз для завершення налаштування.

№	Назва	Використання
7	Налаштування таймера	<p>Натисніть  , аби увійти в налаштування таймера</p> <p>Увійдіть в режим налаштування таймера, година «Timing On 1» буде блимати, натисніть  і  , аби встановити годину;</p> <p>Натисніть  ще раз, аби переключитися на налаштування хвилин "Timing On 1", за допомогою кнопок  та  ;</p> <p>Натисніть  ще раз, аби в такий самий спосіб встановити "Таймер вимкнення 1".</p> <p>У свою чергу, встановлюється інший період часу і т.д.;</p> <p>Натисніть  для виходу та входу;</p> <p>Поверніться до головного інтерфейсу, де буде показано кількість запланованих періодів часу;</p> <p>Скасувати налаштування таймера:</p> <p>Якщо «Таймер увімкнено» і «Таймер вимкнено» збігаються, налаштування таймера поточного періоду часу скасовується.</p>
8	Примусове розморожування	<p>Для входу в режим примусового розморожування натисніть клавіші  і  .</p> <p>При вході в режим розморожування на дисплеї блиматиме  .</p>
9	Перемикач режиму частоти	<p>Аби переключитися між беззвукучним, інтелектуальним і потужним режимами, натисніть і утримуйте клавішу  протягом 3 секунд, коли пристрій увімкнено.</p>
10	Перехід між градусами за Цельсієм і Фаренгейтом	<p>Коли пристрій вимкнено, натисніть  і  на 3 секунди в головному інтерфейсі, аби переключити градуси Цельсія/Фаренгейта</p>
11	Увімкнення електронагрівача вручну	<p>Триває натискання  протягом 3 секунд в головному інтерфейсі увімкне/ вимкне функцію електронагрівача.</p> <p>Коли увімкнено ручне електронагрівання, блиматиме  .</p>
12	Відновлення заводських налаштувань	<p>У вимкненому стані утримуйте клавіші  +  +  +  протягом 3 секунд, аби відновити заводські налаштування за допомогою дротового керування.</p> <p>При цьому зумер пролунає два рази, а всі значення параметрів змінятся на значення за замовчуванням.</p>

4.3. Запит параметрів стану системи

№	Значення	Діапазон
1	Температура води на вході	-30~99°C
2	Температура води на виході	-30~99°C
3	Температура навколишнього середовища	-30~99°C
4	Температура вихлопних газів	0~125°C
5	Температура всмоктування	-30~99°C
6	Температура гарячої трубки	-30~99°C
7	Температура холодної трубки	-30~99°C
8	Відкриття ЕЕВ	
9	Енталпія відкриття ЕЕВ	Резерв
10	Струм компресора	
11	Температура IPM	
12	Значення напруги на шині постійного струму	
13	Фактична частота обертання компресора	
14	Фактична швидкість вентилятора пост. струму	
A16	Номер версії материнської плати	
A17	Запис про несправність 1 (останній)	
A18	Запис про несправність 2	
A19	Запис про несправність 3	
A20	Запис про несправність 4	
A21	Запис про несправність 5 (найдавніший)	
A22	Концентрація холодоагенту	

4.4. Усунення несправностей

Код несправності та шляхи її усунення

Під час роботи пристрою може виникнути несправність, якщо на дисплеї з'являється який-небудь з наведених нижче кодів, будь ласка, вимкніть вимикач живлення пристрою і через 30 секунд знову увімкніть. Якщо код більше не з'являється, пристрій можна використовувати. Якщо код з'являється знову, зверніться до нашої компанії для усунення несправності!

Код	Опис	Вирішення
Er 03	Захист потоку	Перевірте перемикач потоку води, при необхідності замініть
Er 04	Захист від замерзання взимку	Водяний насос працюватиме автоматично на першому етапі
Er 05	Захист від високого тиску	<p>Виміряйте значення тиску, коли тепловий насос працює на обігрів (охолодження), якщо воно вище 44,0 бар, тепловий насос має захист від дуже високого тиску:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Визначте крок ЕЕВ, низький тиск і температуру всмоктування;2. Визначте температуру води на вході / виході;3. Можливо, в холодильній системі є повітря;4. Очистіть теплообмінник або водяний фільтр
Er 06	Захист від низького тиску	(Відповідно до фактичної моделі) Виміряйте значення тиску, коли тепловий насос працює на обігрів (охолодження), якщо воно нижче 6 бар, тепловий насос має захист від дуже низького тиску: <ol style="list-style-type: none">1. Можливо, в холодильній системі є витік;2. Температура навколо середовища занадто низька;3. У системі холода агенту є засмічення;4. Очистіть ребристий теплообмінник
Er 09	Збій зв'язку між дисплеєм та друкованою платою	Перевірте, чи добре під'єднаний дріт зв'язку між дисплеєм та друкованою платою. При необхідності замініть або полагодьте дріт. Перевірте друковану плату або дисплей. Якщо пошкоджено, замініть відповідну деталь.
Er 10	Збій зв'язку інверторного модуля (аварійний сигнал, коли зв'язок між платою драйвера та друкованою платою розірвано)	Перевірте, чи добре під'єднаний дріт зв'язку між платою драйвера та друкованою платою. При необхідності замініть або полагодьте дріт. Перевірте друковану плату або плату драйвера. Якщо пошкоджено, замініть відповідну деталь.
Er 12	Захист від високої температури вихлопних газів	<ol style="list-style-type: none">1. Замініть датчик температури вихлопних газів компресора.2. Наново підключіть або почистіть датчик температури вихлопних газів компресора та обмотайте його ізоляційною стрічкою.3. Замініть контролер або материнську плату
Er 15	Помилка температури води на вході	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 16	Помилка температури зовнішньої котушки	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 18	Помилка температури вихлопних газів	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик

Код	Опис	Вирішення
Er 19	Несправність двигуна вентилятора постійного струму	Перевірте двигун вентилятора постійного струму. Замініть його, якщо він пошкоджений. Перевірте вихідний порт двигуна вентилятора постійного струму на друкованій платі. Замініть друковану плату, якщо вихід відсутній
Er 20	Ненормальний захист модуля інвертора	Вирішіть проблему згідно з допоміжними кодами помилок, наведеними в наступній таблиці
Er 21	Помилка температури навколишнього середовища	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 23	Захист від низької темп. води на виході під час охолодження	Перевірте потік води та систему водопостачання, при необхідності відремонтуйте її
Er 27	Помилка температури води на виході	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 28	Захист від перевантаж. по струму	
Er 29	Помилка темп. всмоктування	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 32	Захист від високої темп. води на виході під час нагрівання	Перевірте потік води та систему подачі води, за потреби відремонтуйте її
Er 33	Захист зовнішньої котушки від високих температур	Зачекайте, поки температура навколишнього середовища знизиться, і перезапустіть пристрій
Er 42	Помилка темп внутріш. котушки	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 44	Робочі межі за низьких температур навколишнього середовища	Перевірте з'єднання, за потреби замініть датчик
Er 69	Несправний датчик холодаагенту	Перевірте контакт між датчиком виявлення холодаагенту та лінією зв'язку материнської плати. Замініть датчик виявлення холодаагенту
Er 70	Захист від витоків холодаагенту	Після вимкнення живлення забезпечуйте вентиляцію приміщення, в якому розміщено обладнання. Зверніться до постачальника обладнання для технічного обслуговування.
Er 71	Несправний захисний екран для холодаагенту	Перевірте контакт лінії зв'язку між материнською платою приводу та платою виявлення холодаагенту. Замініть материнську плату виявлення холодаагенту.

Несправність E20 одночасно відображає наступні коди помилок, коди помилок перемикаються кожні 3 секунди. Серед них коди помилок 1-128 з'являються в пріоритеті. Якщо коди помилок 1-128 не з'являються, відображаються коди помилок 257-384. Якщо два або більше кодів помилок з'являються одночасно, то відображається сума кодів помилок. Наприклад, якщо одночасно з'являються 16 і 32, то буде показано 48.

Код	Значення	Можливі причини
1	Перевантаження компресора по струму	1. Компресор тимчасово перевантажений (наприклад, стиснення рідини) 2. Програма не відповідає компресору 3. Лінії U, V і W компресора з'єднані зворотно, і компресор працює в реверсному режимі 4. Знос компресора (нестача масла, стиснення рідини призводять до зносу блоку циліндрів)
2	Компресор вийшов з ладу	1. Компресор тимчасово перевантажений (наприклад, стиснення рідини) 2. Програма не відповідає компресору 3. Компресор запускається при зависокому або занизькому перепаді тиску
8	Обрив фази компресора	1. Кабелі U, V і W компресора відсутні або неправильно підключенні 2. Програма не відповідає компресору 3. Компресор запускається при зависокому або занизькому перепаді тиску
16	Напруга постійного струму занадто низька	1. Перевірте, чи не відхиляється напруга змінного струму від норми 2. Змінне живлення раптово відключається, а постійна напруга виявиться занадто низькою, коли конденсатор перетворювача працюватиме для роботи мікросхеми.
32	Напруга занадто висока	Перевірте, чи не відхиляється напруга змінного струму від норми
257	Зв'язок ненормальний	1. Перевірте, чи правильно підключено кабель зв'язку 2. Перевірте, чи встановлено швидкість передачі даних та код адреси зв'язку відповідно до протоколу зв'язку 3. Замініть приводну плату для тестування
258	Обрив фази змінного струму або відключення ТС	1. Під час транспортування пошкоджено трансформатор струму на приводній платі 2. Перевірте, чи правильно було встановлено ТС під час виробництва 3. Змінний струм на частоті понад 40 Гц дуже малий, що призводить до неправильного виявлення трансформатора струму
260	Перевантаження по струму або надмірна потужність компресора	1. AC overcurrent (currently available for external models with a separate filter board), the load is suddenly too large to reduce the frequency 2. Compressor overpower (combined plate, three-phase 380V, no single filter plate model) the load is suddenly too large to reduce the frequency too late 3. Compressor overpower (combined plate, three-phase 380V, models without separate filter plate) The compressor starts too high and low pressure difference
288	Захист IPM від перегріву	1. Поганий тепловідвід. Вентилятор конденсатора обертається з низькою швидкістю або несподівано зупиняється 2. Температура навколошнього середовища зростає занадто швидко, що призводить до запізнілої реакції зниження частоти при перегріванні

Код	Значення	Можливі причини
320	Захист компресора по струму	1. Компресор тимчасово перевантажений (наприклад, стиснення рідини) 2. Програма не відповідає компресору 3. Лінії U, V і W компресора з'єднані зворотно, і компресор працює в реверсному режимі 4. Знос компресора (нестача масла, стиснення рідини призводять до зносу блоку циліндрів)
384	Захист модуля PFC від перегріву	1. Поганий тепловідвід. Вентилятор конденсатора обертається з низькою швидкістю або несподівано зупиняється 2. Температура контуру зростає занадто швидко, що призводить до запізнілої реакції зниження частоти при перегріванні


Інші несправності та способи їх усунення (не відображаються на дротовому LED-контролері)

Несправність	Причина	Вирішення
Пристрій не працює	1. Відключення електроенергії 2. Вимикач живлення не підключений 3. Перегорів запобіжник вимикача живлення 4. Відлік часу на таймері не закінчився	1. Дочекайтесь відновлення електропостачання 2. Підключіть живлення 3. Замініть запобіжник 4. Зачекайте або скасуйте налаштування часу
Пристрій не працює після запуску	1. Часовий інтервал захисту компресора не закінчився 2. Температура води в блоці не досягла значення температури води для запуску	1. Терпляче дочекайтесь закінчення часу захисту 2. Нормальне явище, зачекайте, поки температура води досягне необхідного значення
Пристрій працює нормально, але температура гарячої води низька	1. Неправильне налаштування температури 2. Велике споживання гарячої води 3. Заблоковано вхідний або вихідний отвір зовнішнього або внутрішнього блока	1. Встановіть правильну температуру 2. Зачекайте, поки температура гарячої води підніметься 3. Усуńть засмічення
Пристрій запустився автоматично	Спрацював таймер	Вимкніть вручну або скасуйте налаштування таймеру, якщо не потрібно запускати пристрій

4.5. Налаштування Wi-Fi

4.5.1 Встановлення програмного забезпечення

- ① Спосіб 1: Знайдіть “Smart life” у вашому магазині додатків (ARP store),
 завантажте. Натисніть “GET”, аби встановити.



- ② Спосіб 2: Відскануйте QR-код, що наведений нижче.



Для користувачів iOS та Android

4.5.2 Запуск програмного забезпечення


Аби запустити Smart Life, після встановлення клікніть  на робочому столі.




4.5.3 Реєстрація та налаштування програмного забезпечення

1. Реєстрація

- ① Створіть обліковий запис, натиснувши кнопку “Register” (Реєстрація): Реєстрація 
Введіть номер телефону  Отримайте код верифікації  Введіть код
верифікації  Встановіть код;




- ② Після реєстрації вам необхідно створити будинок (Create a Home): Створити будинок  Задати ім'я будинку  Встановити місце розташування будинку  Додати кімнати.




2. ID облікового запису + Пароль для входу


- ① В існуючі облікові записи можна увійти безпосередньо в такому порядку.



- ② Якщо ви забули свій пароль, ви можете увійти в систему за допомогою коду верифікації. Виберіть “Forgot Password” (Забули пароль): Введіть номер телефону ➔
Отримайте код верифікації.



- ③ Після створення будинку або входу в систему, увійдіть в основний інтерфейс програми.





Примітка:

Клікніть по пристрою, аби перевірити його стан. Ви можете встановити режим роботи, увімкнення/вимкнення, таймер.

3. Налаштування модуля Wi-Fi:


Спосіб 1

Крок 1:

EZ Mode: Натисніть і утримуйте кнопки і одночасно протягом 3 секунд, аби увійти в розподільну мережу. Значок бліматиме швидко.


Крок 2:

Увімкніть функцію Wi-Fi на телефоні та підключіться до точки доступу Wi-Fi. Точка доступу Wi-Fi повинна мати можливість нормальногопідключення до мережі Інтернет.



Крок 3:


Відкрийте застосунок "smart life", увійдіть в основний інтерфейс, у правому верхньому кутку натисніть на "+" або "додати обладнання". Далі вкажіть тип обладнання "Large Home Appliances", оберіть обладнання "Smart Heat Pump" і додайте обладнання в інтерфейс.



Крок 4:


Після вибору "Smart Heat Pump", увійдіть у розділ "Add Equipment" (Додати обладнання) і переконайтесь, що дротовий контролер вибрав режим EZ. Після того як індикатор під  почне швидко блимати, оберіть "Confirm indicator quickly blink".

Увійдіть в інтерфейс під'єднання Wi-Fi, введіть пароль Wi-Fi мобільного телефону (він має збігатися з паролем Wi-Fi мобільного телефону), натисніть "Next" (Далі), а потім безпосередньо перейдіть у стан під'єднання пристрою.



Крок 5:

Після завершення Сканування пристрій, Реєстрації в хмарі та Ініціалізації пристрою підключення буде виконано.



Спосіб 2

Крок 1

AP Mode: Натисніть і утримуйте кнопки  і  одночасно протягом 3 секунд, аби увійти в розподільну мережу.


Значок  блиматиме повільно.

Кроки 2 і 3


Такі самі як і в режимі EZ Mode, що описаний вище.

Крок 4


Після входу в розділ додавання пристрою натисніть “EZ Mode” у правому верхньому куті; Увійдіть у режим AP для додавання інтерфейсу пристрою, переконайтесь, що було обрано режим AP, оберіть “Confirm indicator slowly blink”.



Відкриється інтерфейс під'єднання Wi-Fi, введіть пароль Wi-Fi мобільного телефону (він має збігатися з паролем Wi-Fi мобільного телефону), натисніть “Next” (Далі), з'явиться вікно “Connect your mobile phone to the device's hot spot” і натисніть “Go to Connect” (Перейти до під'єднання);



Увійдіть в інтерфейс підключення Wi-Fi мобільного телефону, знайдіть з'єднання "SmartLife_XXXX", і додаток автоматично перейде в стан підключення пристрою.



Крок 5 : Такий самий, як і в режимі EZ Mode, що описаний вище.

Примітка: Якщо під'єднатися не вдалося, увійдіть у режим точки доступу вручну і повторно під'єднайтесь відповідно до вищеописаних кроків.

4.5.4 Робота функцій програмного забезпечення


- Після успішного підключення пристрою увійдіть у робочий інтерфейс "Smart heat pump" (Ім'я пристрою можна змінити).
- В основному інтерфейсі "Smart Life" оберіть "Smart heat pump", аби увійти в інтерфейс керування.



- ① Назад
- ② Детальніше: ви можете змінити ім'я пристрою, обрати місце встановлення пристрою, перевірити стан мережі, додати спільнотних користувачів, створити кластер пристріїв, переглянути інформацію про пристрій і багато іншого.
- ③ Регулювання температури: рух бігунка проти годинникової стрілки - зменшити температуру, за годинниковою стрілкою - збільшити температуру.
- ④ Задана температура
- ⑤ Поточна температура
- ⑥ ВВІМК / ВІМК
- ⑦ Перемикання режимів: Натисніть, аби обрати режим роботи пристрою.
- ⑧ Таймер: Натисніть, аби додати час вимкнення / увімкнення.


● Змінити ім'я пристрою

Введіть дані пристрою в такому порядку і натисніть "Device Name" (Ім'я пристрою), аби перейменувати пристрій.




● Спільне використання пристрою

- ◆ Аби надати спільній доступ до пристрою, дійте в такому порядку
- ◆ Після успішного надання загального доступу відобразиться перелік користувачів, яким було надано доступ
- ◆ Якщо ви хочете видалити обліковий запис, до якого було відкрито доступ, виділіть обраний обліковий запис хрестиком ліворуч і видаліть його
- ◆ Користувацький інтерфейс виглядає наступним чином



- ◆ Введіть акаунт для надання загального доступу, натисніть “Done” (Готово), і в списку успішних спроб з’явиться знову доданий обліковий запис.



- ◆ Інтерфейс пристрою для спільнотного використання має такий вигляд. На екрані з’явиться пристрій зі спільним доступом.

Клікніть для керування пристроєм.




● Налаштування режимів

Для перемикання режимів натисніть кнопку  в основному інтерфейсі, оберіть необхідний.




● Налаштування таймера

1. Для входу в режим налаштування таймера в основному інтерфейсі натисніть  , як показано нижче, клікніть для додавання таймера.




2. Після входу в налаштування таймера проведіть пальцем вгору/вниз, аби встановити таймер, налаштувати повтор тижнів і ввімкнення/вимкнення, потім натисніть "Save" (Зберегти).



- ① Години
- ② Хвилини
- ③ Встановити повтор
- ④ ВВІМК / ВИМК
- ⑤ Зберегти зміни

4.5.5 Видалення пристрою

Натисніть  в правому верхньому кутку основного інтерфейсу для переходу в інтерфейс даних про пристрій, і натисніть “device removal” (видалення пристрою), аби увійти в режим EZ. Індикатор під значком  буде швидко блимати протягом 3 хв. Протягом 3 хвилин мережа може бути переналаштована. Конкретні дії наведено нижче.



5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

5.1 Технічне обслуговування

 **УВАГА:** Перед проведенням робіт з технічного обслуговування пристрою переконайтесь, що електророзжилення вимкнено.

Очищення

- Корпус теплового насоса необхідно протирати вологою тканиною. Використання мийних засобів або інших побутових продуктів може пошкодити поверхню корпусу та вплинути на його властивості.
- Для очищення випарника в задній частині теплового насоса необхідно використовувати пилосос і насадку з м'якою щіткою.

Щорічне обслуговування

Наступні процедури мають виконуватися кваліфікованим фахівцем не рідше одного разу на рік:

- Перевірка безпеки.
- Перевірка цілісності електропроводки.
- Перевірка заземлення
- Контроль за станом манометра і наявністю холодаагенту.


5.2 Підготовка до зими



ВІДКЛЮЧАЙТЕ електророзжилення обігрівача перед чищенням, оглядом і ремонтом

Взимку, коли ви не плаваєте:

- Відключіть електророзжилення, аби запобігти пошкодженню машини.
- Злийте воду з машини.



 !! Важливо:

Відкрутіть водяний патрубок на впускній трубі, аби спустити воду. Якщо вода в машині замерзне, титановий теплообмінник може бути пошкоджений.

- Накривайте корпус машини, коли вона не використовується.

